安装前请注意调整方向！

① 首先请顺时针转动输入轴

② 观察输出轴是否和图示一致

③ 如不一致请将车桥翻转180度



如和舵机摇臂有干扰，
可在箭头出适当折弯！



根据舵机行程再进行长度调整！



舵机尺寸选择更灵活！

如舵机固定在车架上，
则无需安装舵机支架！





MA2-550

55mm 全金属车桥

安装说明